

[...Для того, чтобы правильно установить контроллер, необходимо принять следующие предосторожности:

Системный блок, монитор, клавиатура и выходной блок реле должны находиться в помещении при температуре от 0 до 40 °С.

Если контроллер ... (панельная версия) установлен на коммутационной панели, необходимо уделить особое внимание правильной сборке всех элементов, установленных на этой панели, поставить там, где нужно, фильтры, помогающие уменьшить помехи. В частности, если присутствует инвертор частоты для управления вентилятором, необходимо следовать всем указаниям изготовителя, чтобы избежать появления помех, мешающих нормальному функционированию системы контроля.

Усилитель зондов должен быть установлен близко к печи, чтобы кабели связи с блоками зондов были как можно короче. И хотя усилитель ... снабжен водонепроницаемым корпусом, настоятельно рекомендуется избегать прямого попадания на него воды. Необходимо всегда прикрывать его от воды хотя бы простой пластиной...]